


# Att koppla in digital-TV

## Extern digital-TV box



Antennkabel




HDMI



SCART

## CA-modul (kortläsare)




Programkortet måste sitta rätt i kortläsaren för att fungera.

**OBS!** Kontrollera så att du vänder modulen på det håll som är rätt för just din TV.

# Att koppla in digital-TV med inspelningsbar DVD

Extern digital-TV box



Antennkabel



HDMI



SCART